


El Cuidado del Refrigerador

El mantenimiento del refrigerador y el congelador son necesarios para un funcionamiento adecuado. Siga estos pasos sencillos para mantener su unidad de refrigerador y congelador limpios.

DENTRO DE LA UNIDAD DE ALMACENAJE



El mantenimiento de la unidad de almacenaje previene el crecimiento de bacterias y hongos. Al limpiar el refrigerador y el congelador no tienes que sacar o reubicar las vacunas. Solamente tienes que mover la parrilla o gaveta que estas limpiando al momento.

Nunca desconectes la unidad para limpiarla.

- Limpie cualquier derrame.
- Limpie los compartimentos con un desinfectante o un antibacterial y seque.
- Coloque nuevamente la parrilla en su lugar
- Mantenga su unidad de almacenamiento de vacunas limpia en todo momento.

FUERA DE LA UNIDAD DE ALMACENAJE

- Conecte su unidad de almacenamiento directamente al receptáculo, no utilice extensiones eléctricas.

EVALÚE EL SELLO DE LA PUERTA


Los sellos de las puertas del refrigerador y el congelador son flexibles y previenen que el aire frío se escape cuando la puerta está cerrada. Cuando el sello no ejerce su función completamente el aire frío se escapa. Esto puede causar que la temperatura en la unidad de almacenaje fluctúe.

No desconecte la unidad de almacenaje de vacunas

- Identifique el sello de la puerta
- Examine el sello
- No debe estar rígido
- No deben quedar espacios entre la unidad y el sello.
- Si identifica o sospecha problemas con el sello notifique a su Supervisor.
- Conecte su unidad directamente al receptáculo, no utilice extensiones eléctricas.



LIMPIE LA PARRILLA DE VENTILACIÓN



- Saque y remueva el polvo o cualquier sucio de la parrilla de ventilación.
- Reposiciónela nuevamente.
- Repita mensualmente el procedimiento

Rev. 11/14